

PHOSPHAX sc için PROGNOSYS

Bakımla ilgili acil durumları ortadan kaldırın.

PROGNOSYS, yaklaşan cihaz sorunlarıyla ilgili sizi uyararak bakım çalışmalarınızda proaktif olmanızı sağlayan öngörü özellikli bir tanı sistemidir. Ölçümlerinizdeki değişikliklerin cihazınızdan mı yoksa numunedeki değişikliklerden mi kaynaklandığını net bir şekilde öğrenebilirsiniz.



Ölçüm Göstergesi

Ölçüm göstergesi, cihazın bileşenlerini izler ve bu bilgileri, ölçümler kuşku hâle gelmeden, yaklaşan cihaz ihtiyaçlarıyla ilgili kullanıcıyı uyararak için kullanır.



Servis Göstergesi

Servis göstergesi, cihazın bakım veya servis için kalan gün sayısını takip eder.



Ölçümleriniz
etkilenmeden
bakımlarınızı planlama
zamanı.

BAKIM GEREKLİ



Ölçüm Göstergesi

Son derece düşük reaktif seviyeleri
Herhangi bir cihaz hatası



Servis Göstergesi

Bir sonraki önerilen bakım görevine 1 gün
veya daha az süre var
Analizörde su var

BAKIM BEKLENİYOR



Ölçüm Göstergesi

Düşük reaktif seviyeleri; yakın zamanda
değişim gerektirir

Pompa pistonu değişim zamanı 60 günden
fazla aşıldı

Filtre modülü kirlenmiştir; yakın zamanda
temizlik gerekir (yalnızca filtre probu olan
analizörler için geçerlidir)

Herhangi bir cihaz uyarısı



Servis Göstergesi

Bir sonraki bakım görevine 2–14 gün kaldı
(kullanıcı tarafından ayarlanabilir)

BAKIM PERFORMANSI



Ölçüm Göstergesi

Reaktif seviyeleri kabul edilebilir
(%1 veya daha fazla kaldı)

Pompa pistonu iyi durumda (%100) veya
pompa pistonu değişim zamanı geçmiş
(%76–99)

Filtre modülü iyi durumda

Analizör ısınırken %95

Analizör soğurken %95



Servis Göstergesi

Bir sonraki bakım görevine 7–14 gün
kaldı (kullanıcı tarafından ayarlanabilir)

Analizörde az nem tespit edildi veya hiç
nem tespit edilmedi

İlgili cihaz bileşenleri yakın zamanda bakım gerektiriyorsa bakım göstergesi için düşünülen parametrelerin ve görevlerin birçoğu servis göstergesi aracılığıyla görüntülenecektir.